

Typ: FE 82 Fundamenterdungsset

Materialbeutel entfernen, Rollenbinder aufschneiden – ausgenommen die Abbindung am inneren Seilende. Erdungsseil auf der Armierung ausrollen.

Seil in die Bodenplatten- Unterarmierung, entlang der Aussenkante des Fundamentes verlegen.

Erdungsseilenden zum geschlossenen Ring mit einer Parallelklemme verbinden.

Alle 5 Meter muss das Erdungsseil mit der Armierung kontaktfest verbunden werden.

AF -Typ	AF Art.-Nummer	E-Nummer
1 FE 82	261.031.000	156 942 010



Anschliesspunkte

Alle Steigleitungen zu den Anschliesspunkten (Potenzialausgleich und Blitzschutz) sind mit dem Erdungsseil direkt zu verbinden.

Anschliessgarnitur auf der vorgesehenen Höhe an der Steigleitung montieren.

Verwendungshinweis:

Das Erdungsseil darf nur als Fundamenterder (SNR464113) eingegossen im Konstruktionsbeton verwendet werden. Das Seil darf nie aus dem Beton herausgeführt werden!

